

Alarmcode	Alarm	Bestätigung durch Druck auf Taste Alarm stumm?*
E89	NIBD KEINE MESSUNG	Ja
E85	NIBD DRUCKZEIT ZU LANG	Ja
E84	NIBD MESSZEIT ZU LANG	Ja
E83	NIBD PUMPZEIT ZU LANG	Ja
E82	ZUVIEL LUFT IN MANSCHETTE	Ja
E80	NIBD ÜBERDRUCK	Ja
E20	SPO ₂ SENSOR DISKONNEKTIERT	Ja
E21	SPO ₂ SENSOR AUSTAUSCHEN	Ja
E22	SPO ₂ SENSOR NEU ANLEGEN (NUR Masimo)	Ja
E23	SPO ₂ SENSOR NICHT AM FINGER	Ja
E25	SPO ₂ PULSVERLUST	Ja
E63	TEMP DISKONNEKTIERT	Ja
E61	TEMP SENSOR KAPUTT	Nein
E66	TEMP SENSOR ZU HEISS	Nein
E10	DRUCKER KEIN PAPIER	Ja
E11	DRUCKER ZU HEISS	Ja
E12	BATTERIESTAND FÜR AUSDRUCK ZU NIEDRIG	Ja
E00	SPEICHERVERLUST	Ja

Alarmer

Alarmcode	Alarm	Bestätigung durch Druck auf Taste Alarm stumm?*
930	SYSTEMVERSAGEN**	Nein
940	SYSTEMVERSAGEN**	Nein
950	SYSTEMVERSAGEN**	Nein
951	SYSTEMVERSAGEN**	Nein
952	SYSTEMVERSAGEN**	Nein
970	SYSTEMVERSAGEN**	Nein
971	SYSTEMVERSAGEN**	Nein
972	SYSTEMVERSAGEN**	Nein
973	SYSTEMVERSAGEN**	Nein
974	SYSTEMVERSAGEN**	Nein
975	SYSTEMVERSAGEN**	Nein
*Die Bestätigung eines Alarms durch Druck der Taste Alarm stumm, löscht den Alarm. ** Für Erklärungen und Anleitungen bitte im <i>ProCare Service-Handbuch</i> nachschlagen.		